

Guide de démarrage rapide: IHR WIFI

Configuration de votre Wi-Fi et de votre application.

ÉTAPE 1

- **Téléchargez l'application.**
Vous pouvez effectuer une recherche sur l'App Store d'Apple ou sur le Play Store de Google : **IHR WIFI**
- Installez l'application sur votre appareil mobile et/ou tablette.



ÉTAPE 2

- Sélectionnez **"s'inscrire"** au bas de l'écran.




ÉTAPE 3

- **Créez votre compte** en saisissant vos informations personnelles. Le mot de passe que vous saisissez sera utilisé pour accéder à l'application.



ÉTAPE 4


- **Assurez-vous que votre routeur est en fonction.**
La lumière verte de votre GigaSpire BLAST est allumée lorsque l'appareil est en fonction.



ÉTAPE 5

- Autorisez l'application à accéder à votre appareil photo.
- **Scannez le code QR** qui se trouve au bas de votre système GigaSpire BLAST, ou sur l'autocollant qui se trouve dans l'emballage.

Exemple:



- Après avoir cliqué **"soumettre"**, l'application peut vous demander de saisir votre numéro de compte.
- Sélectionnez **OK**.




ÉTAPE 6

- **Nommez votre réseau et créez un mot de passe.**
Le nom du réseau (SSID) est le nom que vous utiliserez pour votre connexion sans fil.
- Choisissez un mot de passe pour votre réseau sans fil.
- Le nom du routeur sera utilisé dans toute l'application.

Remarque:

Si votre système fonctionne déjà avec le Wi-Fi, **sautez l'étape 6.**



Cliquez sur "SOUMETTRE"
Vous avez terminé !



N'hésitez pas à nous contacter **au besoin.**